

CPA-60C, 120C, 180C, 250C, 350C típusú készülékek ismertetése és értelemszerű magyar nyelvű leírása kiegészítésekkel az angol nyelvű ismertetés alapján

A legfontosabb jellemzők

- Ventilátoros hűtés
- 3 mikrofon (mic1-3) és 3 vonal (aux1-3) bemenet
- 1 kisszintű vonal kimenet (aux out)
- 70V, 100V hálózati főkimenet
- 4-16Ohm-os főkimenet hangdobozok részére
- Mic1 input prioritás funkcióval, (ha jelet kap, akkor a többi bemenet jelét lecsillapítja).
- FM tuner, USB, SD kártya MP3 műsorforrás beépítve
- Master (fő) hangerő-szabályozó, mély és magas hangszínszabályozókkal
- 7 LED-es kivezérlés jelző, hibát jelző LED, bekapcsolást jelző LED
- Védelmek: túláram, rövidzárvédelem, hővédelem, bekapcsolási késleltetés
- Csavarosan rögzíthető zóna kimenetek (sorkapocs, a főkimenetek alatt), 6 zóna, mindegyik 6 fokozatú
- Chime gomb (figyelmeztető hangot ad a gomb megnyomásakor, pl. mikrofon bemondáskor használható)

Előlapon található kezelő szervek:

0. hálózati ki-be kapcsoló
1. műsorforrás
2. master (fő) hangerő-szabályozó
3. mély hangszínszabályozó
4. magas hangszínszabályozó
5. aux1-3.(vonali) hangerő szabályozók (aux1/MP3 szabályozza a műsorforrást, ha az be van kapcsolva)
6. mikrofon (mic1-3) hangerő szabályozók
7. mic1 mikrofon bemenet
8. chime gomb
9. kimeneti szintet jelző LED sor
10. a készülék bekapcsolt állapotát jelző (power) LED
11. hibát (fault) jelző LED (túlterhelés, végfokozat meghibásodása és túlmelegedést jelez hangjelzéssel együtt)
12. zóna kimenetek 6 állású zóna-hangerő szabályozói

Hátlapon található csatlakozók, szabályozók

13. mute szabályozó (ezzel állítható, hogy a mic1 jele mennyire csillapítsa le a többi csatorna jelét)
14. mic2-3 bemeneti csatlakozók
15. aux1-3 (vonali) bemeneti csatlakozók
16. aux out (vonali) kimenet egyéb erősítők, keverők részére
17. 70-100V-os kimenetek
18. kisimpedanciás hangdobozok 4-16Ohm-os kimenete
19. COM, közös kimeneti csatlakozó
20. hálózati biztosíték ház (biztosíték cserénél csak azonos típus használható)
21. hálózati csatlakozó kábel (csak sérüléstől mentesen használható)
22. földelőcsavar

MP3 (műsorforrás) leírása

1. távirányító vevő érzékelő ablaka
2. MODE, ON/OFF gomb: ezt a gombot röviden megnyomva választunk a műsorforrások közül (rádió vagy USB ill. SD, újra nyomva indul a lejátszás). A gomb nyomva tartása esetén ki vagy bekapcsolható a készülék.
3. SCAN, PLAY/PAUSE gomb: megnyomásra a nagyobb térrejtű adókat automatikusan tárolja a készülék program helyekre, USB, SD esetén play-pause funkciót lát el
4. CLOCK gomb: óra, beállítása a 10 és 11 gombokkal történhet (USB-SD módban)
5. MUTE gomb: megnyomva zajmentesen elhallgat a műsor ill., folytatódik
6. EQ gomb: előre beprogramozott hangzások közül válogathatunk (USB, SD-nél)
7. REPEAT gomb: megnyomásra újra játszható az utolsó műsorszám vagy a teljes műsor
8. FOL-gomb: megnyomásra visszafelé lépkedhetünk a műsor fájlok között
9. FOL+gomb: megnyomásra előre lépkedhetünk a műsor fájlok között
10. VOL-/PREV: a gombot röviden megnyomva az előző anyag játszható le, hosszan nyomva tartva a hangerő csökkenthető
11. VOL+/NEXT: a gombot röviden megnyomva a következő anyag játszható le, hosszan nyomva tartva a hangerő növelhető
12. LCD kijelző az aktuális beállításokról, funkciókról tájékoztat
13. USB csatlakozó
14. SD kártya csatlakozó