

Beüzemelési útmutató



Az ablakátbeszélő rendszer használata olyan helyen, ill. körülmények között indokolt, ahol nincs, vagy nem lehet közvetlen kapcsolat két ember (pl. ügyintéző és ügyfél) között.

A beszélgetés lebonyolítását teszi lehetővé ez a rendszer olyan módon, hogy mindkét fél rendelkezésére áll egy mikrofon és egy hangszóró.

A rendszer elemei:

- 1 db asztali, gégecsöves mikrofon
- 1 db külső mikrofon kapszula
- 2 db hangszóró
- 1 db tápegység

Az asztali, gégecsöves mikrofon talpban található a mikrofonok jelét erősítő és a hangszórókat meghajtó elektronika.

A rendszer tápfeszültség ellátását a tartozékként mellékelt hálózati adapter biztosítja.

Elhelyezés: Az asztali készüléket a belső térben kézközelben kell elhelyezni, továbbá az egyik hangszórót is itt kell rögzíteni, a másik hangszórót és a külső mikrofon kapszulát az ablak másik oldalán kell elhelyezni, csatlakoztatásuk a hátlap felirata szerint történjék. Célszerű a mikrofon kapszulát fejmagasságban elhelyezni, ragasztással vagy csavarozással rögzíteni és a vezetéket is helyenként ragasztóval az üveghez, ablakkerethez rögzíteni. A külső és belső hangszórót úgy kell elhelyezni, hogy a mikrofonoktól távolabb legyenek, (kb. 80-100 cm-re) és ne a mikrofonok felé nézzenek, így a begerjedés elkerülhető. Praktikus a végleges rögzítés előtt ragasztószalaggal ideiglenesen rögzítve a rendszert kipróbálni.

Össze csatlakoztatás: Az asztali készülék alján található a feliratok, amelyek a csatlakozók funkcióját jelzik, ezek szerint kell a csatlakoztatásokat elvégezni. A hangszórók bekötése egyforma, ezért bármelyik lehet a külső vagy belső térben.

A csatlakoztatásokat a készülék kikapcsolt állásában és a hangerő szabályozók 0 állásában kell elvégezni!

Kezelés: A rendszer elemeit össze csatlakoztatva és tápfeszültség alá helyezve (amit a MAINS LED jelez) a készüléken található fix állású, billenős kapcsoló segítségével (ON állásban) beszélgetni lehet. A kapcsoló alapállapotában (OFF állásban) a beszélgetés nem hallatszik a hangszórókban. Az IN MIC VOL forgató gomb a külső hangszóró hangerejét szabályozza, az OUT MIC VOL forgató gomb pedig a belső hangszóró hangerejét szabályozza.

Érthető, normál beszéd hangerő esetén gerjedésmentes állapotot kell beállítani mindkét hangszórónál!

A műszaki adatok változtatásának jogát fenntartjuk ! ! !

Gyártó:
CASTONE Electronic Kft.
H-2143 Kistarcsa, Aradi utca 36.
Tel./Fax.: +36 (28) 471 212
E-mail: castone@castone.hu
www.castone.hu